

Wichtige Schutzmaßnahmen

Bitte lesen Sie alle Anweisungen vor dem Gebrauch von Ihrem Cooper Cooler

1. Bevor Sie das Elektrogerät nutzen, sind die grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu beachten, um das Risiko von Stromschlägen, Bränden und zu verhindern oder zu verringern.
2. Lassen Sie die Kinder den Handy Chiller unbeaufsichtigt nicht nutzen. Der Cooper Cooler soll sich außerhalb der Reichweite von Kindern befinden.
3. Um Stromschläge zu vermeiden, tauchen Sie den Netzstecker oder den Handy Chiller nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
4. Prüfen Sie Spannung, um sicherzustellen, dass die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit Ihrer Netzspannung stimmt.
5. Ziehen Sie den Stecker vom Handy Chiller heraus wenn nicht in Gebrauch und vor der Reinigung, der Zugabe von Wasser oder Eis, oder vor dem Wasserentleeren.
6. Verwenden Sie nicht Ihren Handy Chiller, wenn das Stromkabel oder der Stecker beschädigt ist.
7. Kontaktieren Sie unsere UK Händler Kunden-Service auf info@technologytraders.co.uk oder +44(0) 1442 419 482 fürs Reparieren oder Service.
8. Um das Risiko von Feuer oder Stromschlag zu vermeiden, versuchen Sie nicht, Ihren Handy Chiller zu zerlegen.
9. Um das Risiko von Verletzungen zu verringern, lassen Sie nicht die Schnur über den Rand eines Tisches hängen oder heiße Oberfläche zu berühren.
10. Bedienen Sie Ihren Handy Chiller auf einer sauberen, trockenen und ebenen Oberfläche.
11. Halten Sie Ihren Handy Chiller entfernt von Wärmequellen oder heißen Oberflächen.
12. Versuchen Sie nicht, Ihren Handy Chiller zu bewegen, während er in Betrieb oder noch gesteckt ist. Um Ihren Handy Chiller sicher zu bewegen, ziehen Sie den Stecker heraus, lassen Sie sich davon überzeugen, dass das Gerät keine Getränke enthält und dass Eis und Wasser aus dem Gerät geschüttet wurden. Bitte achten Sie darauf, Ihren Handy Chiller nicht fallen zu lassen.
13. Um Verletzungen zu vermeiden, vermeiden Sie Kontakt mit allen beweglichen Teilen und öffnen Sie die Abdeckung nicht während das Gerät in Betrieb ist. Halten Sie Ihre Hände, Haare, Kleidung weg von der rotierenden Antriebswalze.

14. **Im Falle einer Fehlfunktion aufgrund elektrischer Transienten, setzen Sie den Artikel in den normalen Betrieb wieder indem Sie ihn resetten(Abschliessen von Stromquelle kann erforderlich sein)**
15. Verwenden Sie Ihren Cooper Cooler nur für den vorgesehenen Zweck. Wenn er nicht in Gebrauch ist, ziehen Sie den Stecker heraus, entleeren das Eis / Wasser-Bad und lassen ihn an der Luft trocknen.

Wichtige Schutzmaßnahmen

16. Verwenden Ihren Handy Chiller nicht, wenn es nicht genug Wasser in der Pumpe gibt oder wenn das Wasser- oder Eisniveau über der Walze ist.
17. Reinigen Sie Ihren Handy Chiller nicht mit Scheuermittel oder Pads. Verwenden Sie nur weiche Seife und Wasser und lassen ihn trocknen.
18. Ihr Handy Chiller ist nur für den Haushaltsgebrauch konzipiert. Die Wartung mit Ausnahme der Reinigung sollte nur von autorisiertem Personal von Revolutionary Cooling Systems (RCS) durchgeführt werden.
19. Blinkende Anzeigelampe zeigt, dass das Gerät betriebsbereit ist. Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit beweglichen Teilen.
20. Halten Sie immer den Deckel geschlossen, wenn im Gebrauch.
21. Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
22. Das Gerät soll nicht unbeaufsichtigt genutzt werden von den Kindern, Personen mit physischen, sensorischen oder geistigen Einschränkungen. Man soll den Kindern sagen mit dem Gerät nicht zu spielen.
23. Die WEEE-Richtlinie verlangt, dass Ihr Produkt separat gesammelt werden muss. Kontaktieren Sie bitte Ihre Gemeinde betreffs der nächsten Sammelstelle.

Wenn Sie Ihren Cooper Cooler Handy Chiller für Babyflaschenerwärmen nutzen:

24. Vorsicht beim Befüllen oder Entleeren des heißen Wasserbads.
25. Testen der Temperatur der Formel / Muttermilch bevor Sie diese Ihrem Kind geben. VORSICHT: die Flasche wird heiß sein.
26. Verwenden Sie nicht siedendes Wasser oder Wasser mit Temperature höher als 60°C in Ihrem Handy Chiller.
27. Verwenden Sie nie das Mikrowellenherd um das in dem Handy Chiller benutzte Wasser zu erwärmen oder um die Formel / Muttermilch noch einmal zu erwärmen.
28. Halten Sie Ihr Kind von der Maschine weg, wenn sie in Betrieb ist.

Beschreibung der Teile

- A. Anti-Rutsch-Füße**
- B. Touch-Pad Timer**
- C. 1,5 Liter Eis- und Wasserbehälter**
- D. Antriebswalze**
- E. entfernbare Deckelkappe**
- F. Wasser Austrittsstrahl**
- G. Eishinzufügen-Kontrollleuchte**

Bitte beachten Sie: Es gibt 4 Sätze von Lufteinlässen auf dem Sockel des Geräts. Durch Kondensation, Wasser kann aus diesen Lufteinlässen austreten. Dies ist normal und dies ist nicht das Ergebnis einer undichten Stelle innerhalb des Geräts.

Einführung.

Herzlichen Glückwunsch, Sie sind der stolze Besitzer von Cooper Cooler HANDY CHILLER, einen schnellen Wein- und Getränkekühler von Revolutionary Cooling Systems(RCS). Der Handy Chiller ist ein Elektrohaushaltsgerät, um Ihre Wein- und Getränke- „Chill-On-Demand“ Bedürfnisse zu befriedigen. Es macht Spaß, ist sicher und einfach zu bedienen.

- Es ist toll für Notsituationen bei gesellschaftlichen Veranstaltungen, Partys, wenn unerwartete Gäste kommen oder vor den Mahlzeiten, wo Sie schnell Getränke mit Raumtemperatur bis zu kühlen Trinktemperatur chillen können.
- Verwenden Sie Ihren Handy Chiller als ein schneller und bequemer Weg kühle Getränke zu chillen, die noch nicht genug kalt sind.
- Erhöhen Sie den Raum in Ihrem Kühlschrank, indem Sie Ihre unverderbliche Getränke(wie Bier und Soda) außerhalb von Ihrem Kühlschrank lagern.
- Perfekt für die Küche, Hausbar, Boot, Wohnwagen, Wohnheime, Büro Pausenraum usw.
- Ihr Handy Chiller kann noch als Babyflaschenerwärmer genutzt werden, der die Formel / Muttermilch schnell erwärmt. Fügen Sie einfach heißes Leitungswasser hinzu.

Ihr Handy Chiller verwendet die 220V Standardsteckdose.

Besten Dank noch einmal für Ihr Erwerb und suchen Sie nach anderen RCS Produkten auf www.coopercooler.com

Produktmerkmale.

- *1,5 Liter Eisbehälter* ermöglicht die Platzierung von 2 typischen Eisschalen(ca.30 Eiswürfel), die 5-6 Getränke chillen.
- *rutschfeste Füßen* helfen Rutschgefahr zu vermeiden.
- *Add Ice Anzeigeleuchte* informiert den Benutzer wenn die Temperatur von Eisbad nicht optimal ist(höher als 4°C) und als Ergebniss mehr Eis zugegeben werden soll. Bitte beachten: diese Leuchte wird leuchten wenn Sie die Babyflaschen erwärmen.
- *elektronischer Touchpad-Timer* ermöglicht die Getränkebehälter Setzzyklen einfacher zu nutzen, abhängig von dem Behälter, der gekühlt wird.
- *Extra Taste* ermöglicht die Option von Chillen der Getränke bis 1-2°C.

- *No Spin Taste* wird verwendet um die nicht zylindrisch geformten Behälter zu chillen. Mit dieser Option wird das Getränk nicht gedreht sondern gesprüht.
- *Entfernbarer Deckelkappe* ermöglicht fast alle Flaschengröße zu chillen.

Der Cooper Cooler Handy Chiller ist für kohlenstoffhaltige Getränke wie Bier und Soda sicher, die beim Öffnen nicht explodieren oder sprudeln werden. Sicher sofort zu öffnen.

Wie Ihren Handy Chiller für Getränkekühlen zu benutzen

Bitte folgen Sie den untenstehenden Anweisungen nach, um Ihre Getränke schnell zu kühlen.

Sehen Sie sich die Diagramme auf der Seite 7 an.

1. Stellen Sie das Gerät auf die saubere, trockene und ebene Oberfläche. Entfernen Sie vorsichtig die klare dünne Schutzfolie auf dem Touch-Pad Timer. Stecken Sie die elektrische Kabel in eine geeignete Steckdose. Die Bottle, Can und Wine Anzeigeleuchte beginnen zu blinken indem sie zeigen, dass das Gerät betriebsbereit ist. Fügen Sie ein oder zwei Standard-Trays von Eiswürfeln ins Gerät hinzu (ca.20-30 Eiswürfel). Lassen Sie sich davon überzeugen, dass Eis nicht zwischen den Rollen und seitlichen Rippen oder oberhalb der Antriebsrolle eingefangen wird. Merken Sie sich: ein Standard-Tray wird 2 × 330ml Getränke chillen und zwei Standard-Trays werden 5-6 × 330ml Getränke chillen.
2. Fügen Sie 2 Tassen von kaltem Wasser(450ml) in den Eis-Wasser Behälter. Überprüfen Sie, dass das Eis-Wasser-Bad sich nicht oberhalb der Antriebswalze befindet.
3. Platzieren Sie den Getränkebehälter HORIZONTAL auf der Walze mit dem Behälterhals oder Oberseite nach außen. Für die besten Ergebnisse soll der Behälter auf der rechten Seite der Walze sein. Sehen Sie sich die Diagramme auf der Seite 7, Bild 3.
4. Befestigen Sie die abnehmbare Deckelkappe und machen Sie die Kappe zu. Lassen Sie sich davon überzeugen, dass der Deckel sicher unten ist, um den Wasserausfluss zu verhindern.
5. Wenn Ihr Behälter den langen Hals hat, wie z.B. eine typische Weinflasche, entfernen Sie die vordere Deckelkappe indem Sie sie nach unten ziehen. Dies ermöglicht den Hals ausserhalb des Deckels zu bleiben. Sehen Sie sich die Seite 8 an.
6. Wählen Sie aus den folgenden Standarteinstellungen, um das gewünschte Getränk bis 6 °C zu chillen:

CAN – wählen Sie diese Einstellung, um die Getränke in 190ml bis 450ml Aluminiumdosen zu chillen. Die Zykluszeit ist 1 Minute.

BOTTLE - wählen Sie diese Einstellung, um die Getränke in 190ml bis 385ml Glas-oder Kunststoffflaschen zu chillen. Die Zykluszeit ist 3,5 Minuten.

WINE - wählen Sie diese Einstellung für die 750 ml Weinflaschen oder die dickeren Glasbehältern. Die Zykluszeit ist 6 Minuten. SEHEN SIE SICH UNSERE WEIN TEMPERATURDIAGRAMM AN für die Chillzeit und Temperaturempfehlungen auf der Seite 10.

1. Klappen Sie die Abdeckung in die aufrechte Position
2. Fügen Sie zwei Eisschalen und zwei Tassen (450ml) kaltes Wasser hinzu.
3. Platzieren Sie den Getränkebehälter horizontal mit dem Behälterhals oder Oberseite nach außen auf der rechten Seite der Walze.
4. Schließen Sie den Deckel und wählen Sie Ihre Deckeleinstellungen.

Optionale Einstellungen:

EXTRA - Diese Einstellung wird Ihr Getränk zu "Ice Cold" 1 ° -2 ° C durch die Verdoppelung der Zeit de Standarteinstellungen chillen.

NO SPIN - Diese Einstellung wird verwendet, um nicht-zylindrische oder nicht drehbare Behälter zu kühlen. Diese Einstellung sollte auch verwendet werden, wenn Sie den Inhalt Ihres Getränks nicht aufrühren wollen, wie z.B. mit einem guten Wein. Beachten Sie: NO SPIN Modus sorgt für optimale Kühlung, aber mit etwas mehr Chillenzeit.

CAN+NO SPIN Zykluszeit ist 2 Minuten.

BOTTLE + NO SPIN Zykluszeit ist 6 Minuten.

WINE + NO SPIN Zykluszeit ist 10 Minuten.

7. Wenn die Zykluseinstellung gewählt wurde, drücken Sie die START / STOP-Taste und beobachten Sie wie Ihr Getränk perfekt kalt wird. Bitte beachten Sie: Obwohl die Zeiten für Ihr Komfort voreingestellt worden sind, kann der Zyklus jederzeit durch Drücken der START / STOP gestoppt werden.
8. Nachdem das Gerät wieder eingeschaltet wird, lassen Sie sich davon überzeugen, dass die Bewegung aufgehört hat. Heben Sie den Deckel auf und entfernen Sie kaltes Getränk.
9. Nach längerem Gebrauch überprüfen Sie, ob die Eishinzufügen-Kontrolleuchte leuchtet. Wenn ja, entfernen Sie überschüssiges Wasser und fügen Sie dann mehr Eis hinzu. Die Eishinzufügen-Kontrolleuchte lässt sich nicht ausschalten, bis Sie den nächsten Zyklus beginnen. **SEHEN SIE SICH „das Hinzufügen von mehr Eis und Entfernen des Wassers“ AUF DER SEITE 9 FÜR WEITERE HINWEISE AN.**

Das Hinzufügen von mehr Eis und Entfernen des Wassers.

Eis muss hinzugefügt werden, wenn man zusätzliche Getränke kühlt. Die Eishinzufügen-Kontrolleuchte in Front des Geräts leuchtet, wenn das Eis / Wasser-Bad über 4 ° C ist. Um mehr Eis hinzuzufügen, folgen Sie die folgenden Schritte:

1. Entfernen Sie genug Wasser, doch erlauben Sie die Pumpe funktionieren. Um Wasser zu entfernen, wählen Sie den CAN + NO SPIN Einstellung. Stellen Sie eine Tasse unter dem Wasserauslass und drücken Sie die START / STOP-Taste. Wenn die Tasse voll ist, drücken Sie die START / STOP-Taste erneut, und entsorgen Sie das Wasser. Wiederholen Sie diesen Vorgang wenn nötig, doch lassen Sie genug Wasser für die Pumpe.
2. Fügen Sie das Eisminimum in den Eis- und Wasserbehälter und lassen Sie sich davon überzeugen, dass Eis nicht zwischen den Rollen und seitlichen Rippen oder oberhalb der Antriebsrolle gefangen ist. Bitte überprüfen Sie, dass das Eis- und Wasserstand lunterhalb der Antriebsrolle ist.

Die Eishinzufügen-Kontrolleuchte wird sich nicht ausschalten, bis Sie beginnen, Ihr nächstes Getränk zu chillen.

Weintemperatur Leitliniediagramm.

Weintyp	Temp °C	Chillzeit W/Spin Einstellung	Chillzeit No Spin Einstellung
Reds, Zinfandels, Burgundy	19-20°C	1 Minute / Dose	2 Minuten/ Dose – NO SPIN
Ports, Sherry, Lighter Reds	13-15°C	2 Minuten/ Dose - EXTRA	4 Minuten/ Dose – NO SPIN- EXTRA
Roses, Dry Whites	10-12°C	3,5 Minuten / Flasche	6 Minuten/ Flasche – NO SPIN
Sweet Whites, Sparkling	5- 7°C	6 Minuten / Wein	10 Minuten/ Wein – NO SPIN

Sie können jetzt Wein bei jeder Temperatur genießen. Bitte beachten Sie: die finale Temperatur Ihres Getränks wird von der Starttemperatur abhängen. Dieses Diagramm nimmt 25 °C als Starttemperatur an.

Die WINE Einstellung chillt die 750ml Standardweinflasche von 25 °C bis 6°C. Chillzeit ist 6 Minuten. Sie können das Gerät jederzeit stoppen, indem Sie die START/STOP Taste drücken.

Bitte merken Sie sich: schnelles Weinchillen wird Qualität und Geschmack nicht beeinflussen.

Wenn Sie Ihren Handy Chiller für Wein verwenden, haben wir 2 Betriebsweisen: normalen Modus sprüht die rotierende Flasche und NO SPIN Modus sprüht die nicht-rotierende Flasche.

Der NO-SPIN Modus dient zwei Zwecken:

- 1- Für Leute, die denken, dass Rotieren Ihr Edelwein oder Wein mit Weintrub schütteln wird
- 2- Für Leute, die Weinetikette sammeln

Um NO SPIN Modus einzuschalten, drücken Sie die NO SPIN Taste mit einer anderen Taste(BOTTLE, WEIN, CAN oder EXTRA). SEHEN SIE SICH GRAFIK für Chillzeit an.

Wie Sie Ihren Handy Chiller für Babyflaschenerwärmung nutzen können

1. Schalten Sie Ihren Wasserhahn heiss und lassen Sie Wasse laufen, bis Sie die heißeste Temperatur erhalten(ca. 45°C).

SEIEN SIE VORSICHTIG WÄHREND SIE DAS WASSERBEHÄLTER MIT HEISSEM WASSER FÜLLEN.

2. Heben Sie den Deckel und geben genügend heißes Wasser, so dass die Pumpe arbeitet.
3. Platzieren Sie Ihre Babyflasche auf der Rolle mit der Kappeseite nach außen und schließen Sie den Deckel. Lassen Sie sich davon überzeugen, dass die Kappe fest verschlossen ist, so dass keine Flüssigkeit auslaufen kann.
4. Wenn Ihre Babyflasche zylindrisch ist auf der Walze gedreht werden kann, wählen Sie die CAN / BABY BOTTLE-Taste und drücken Sie die START / STOP-Taste. Ihre Babyflasche wird den Zyklus in 1 Minute schliessen. Falls Ihre Babyflasche nicht zylindrisch ist und nicht gedreht werden kann, wählen Sie die NO SPIN Taste und die CAN / BABY BOTTLE-Taste. Dann drücken Sie die START/STOP Taste und Ihre Babyflasche wird den Zyklus in 2 Minuten schliessen. Bitte beachten Sie den Babyflascheerwärmung – Diagramm.

PRÜFEN SIE IMMER DIE MILCHTEMPERATUR BEVOR SIE MILCH IHREM KIND GEBEN

5. Wenn die Erwärmungszyklus stoppt, entfernen Sie die Babyflasche und prüfen Sie die Temperatur bevor Sie Milch Ihrem Kind geben.
VORSICHT: Die Flasche wird heiss sein.
6. Wenn Milch not genug warm ist, wiederholen Sie Punkte 4 und 5.

BABYFLASCHENERWÄRMUNG DIAGRAMM

Bei Verwendung des Handy-Chillers für Babynahrungserwärmung wird die Endtemperatur schliesslich variieren, abhängig von der Starttemperatur der Babynahrung, der Temperatur des heißen Wassers, des Volumen der Nahrung. Das Folgende Diagramm sollte als eine Richtlinie benutzt werden.

PRÜFEN SIE IMMER DIE MILCHTEMPERATUR BEVOR SIE MILCH IHREM KIND GEBEN UND VORSICHT: DIE FLASCHE WIRD HEISS SEIN

BITTE MERKEN Sie: heisse Haushaltswassertemperatur kann verschieden sein, aber ist normalerweise zwischen 45°C und 55°C

Methode	Wassertemperatur		
Flaschenvolumen	im Wasserhahn		
	45°C	50°	55°

Finaltemperatur der Babyflasche

ROTIEREND 1-4oz	1 Minute- Babyflasche 25°C	27°C	29°C
ROTIEREND 5-8oz	2 Minuten- Babyflasche/ EXTRA 27°C	29°C	31°C
Nicht ROTIEREND 1-4oz	2 Minuten- Babyflasche/ NO SPIN 23°C	25°C	27°C
Nicht ROTIEREND 5-8oz	4 Minuten- Babyflasche/ NO SPIN/EXTRA 25°C	28°C	31°C

Aufbewahrung und Reinigung

Wenn Sie Ihr Handy Chiller schon nicht benutzen möchten, machen Sie bitte folgendes:

1. Entfernen Sie die Getränke vom Gerät.
2. Entfernen Sie Eis und Wasser von dem Behälter. Um Eis und Wasser zu entfernen, wählen Sie die CAN + NO SPIN Einstellung, stellen Sie dann eine Tasse unter den Wasserauslass und drücken Sie die START/STOP Taste. Wenn die Tasse voll ist, drücken Sie die START/STOP Taste erneut und entsorgen Sie das Wasser. Wiederholen Sie dies, bis kein Wasser im Wasserauslass mehr bleibt. Doch noch ein wenig Wasser wird im Wasserbehälter sein. Um dieses Wasser zu entfernen, ziehen Sie zuerst den Stecker heraus, dann rocken das Gerät von vorne nach hinten, um Wasser aus der Pumpe System entfernen zu lassen. Vorsichtig gießen Sie das Wasser in die Spüle über die Seite des Geräts und nicht über den Touch-Pad Timer aus. Vermeiden Sie den Touch-Pad-Timer nass zu sein. Denken Sie immer daran, um Wasser zu entfernen, wenn Sie mit dem Gerät fertig sind. Kein Wasser soll in dem Handy-Chiller für längere Zeit bleiben.
3. Lassen Sie das Gerät mit dem Deckel in der Luft zu trocknen.
4. Das Gerät soll sch ausserhalb der Reichweite von Kindern befinden.

Wenn das Gerät schmutzig wird, reinigen Sie es mit mildem lauem seifigem Wasser und folgen Sie diesen Schritten.

VERWENDEN SIE KEINE SCHEUERMITTEL ODER SCHEUERSCHWÄMME, DA SIE DIE OBERFLÄCHE IHRES HANDY CHILLERS VERKRATZEN KÖNNEN.

1. Stecken Sie das Gerät ein und heben Sie den Deckel ab. Wählen Sie die CAN + NO SPIN Einstellung und lassen Sie das Seifenwasser in dem Gerät zu zirkulieren. Befolgen Sie die Anweisungen zum Wasserentfernen, um Seifenwasser zu entfernen.
2. Spülen Sie das Gerät mit normalem Leitungswasser. Lassen Sie das Wasser durch das Gerät zirkulieren. Befolgen Sie die Anweisungen zum Wasserentfernen, um Seifenwasser zu entfernen.
3. Ziehen Sie den Stecker heraus und lassen Sie das Gerät in der Luft zu trocknen.

Einjährige beschränkte Haftung

Wir gewährleisten dem ursprünglichen Käufer, dass Ihr Cooper Cooler HANDY CHILLER frei von Material-oder Herstellungsfehler ist bei normalen Hausgebrauch bis zu einem Jahr ab dem Kaufdatum. Ihr Handy Chiller wurde unter strengen Spezifikationen hergestellt und ist für den Einsatz mit nur bei RCS zugelassenem Zubehör oder Ersatzteile konzipiert. Diese Garantie schliesst Mängel oder Schäden aus, die wegen des nicht zugelassenen Zubehörs oder Ersatzteile oder wegen der von RCS nicht genehmigten Reparaturen entstanden worden sind. Diese Garantie deckt keine Schäden oder Mängel wegen Unfälle, Missbrauch, Versand, falsche Wartung, unsachgemäßer Gebrauch, Sabotage, kosmetische Schäden, höhere Gewalt, Bruchschäden, Missbrauch, Fahrlässigkeit, Nachlässigkeit.

Während der einjährigen Garantiezeit wird das Produkt mit einem Defekt entweder repariert oder um ein vergleichbares Modell (RCS 'Option) getauscht, falls das Produkt retourniert worden ist. Bitte kontaktieren Sie mit unserem Verteiler auf info@technologytraders.co.uk. Das reparierte oder ersetzte Produkt verfügt über Garantie für den Rest der einjährigen Garantiezeit plus eine zusätzliche Frist von einem Monat.

Cooper Cooler Handy Chiller unterliegt der 1-jährigen Garantie. Nichts in dieser Garantie und keine Anweisungen in Bezug auf das Produkt werden Ihre gesetzlichen Rechte ausschliessen, beschränken oder auf irgendwelche Weise beeinflussen. Wir übernehmen keine Haftung für die durch Missbrauch verursachten Unfälle. Wir haften nicht für spezielle, zufällige oder Folgeschäden, die sich aus Nutzung oder Missbrauch dieses Produkts entweder direkt oder indirekt entstehen.

Ohne Originalkaufbeleg erlischt die Garantie. Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg.

Retournieren.

Wenn Ihr Handy Chiller unter Garantie ist und repariert werden muss, kontaktieren Sie bitte mit unserem Verteiler auf info@technologytraders.co.uk. Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg als Garantienachweis. Für weitere Fragen kontaktieren Sie bitte unsere Kundendienst +44 (0)144244194482 oder besuchen Sie unsere Webseite www.technologytraders.co.uk.

